


TSR 100

TSR
TELLERMATE SECURITY RANGE

PoS Safe

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1:
Coloque la guía de fijación alineada con el borde delantero, situándola debajo del mostrador. Compruebe que la orientación sea correcta.



Paso 2:
Asegure la guía de fijación con los tornillos adecuados según grosor del mostrador (no suministrados).



Paso 3:
Introduzca la caja en la guía y fíjela con la llave delantera.



Paso 4:
Introduzca el dinero en la ranura.



Paso 5:
Asegure el dinero utilizando la palanca.



Paso 6:
Para un transporte seguro del dinero, retire la caja de seguridad de la guía.



Paso 7:
Para extraer el compartimento del dinero, abra la cerradura posterior.



Contenido:

1 x Guía de fijación
1 x TSR 100 PoS Safe



Para unas instrucciones más detalladas, contacte con el departamento de atención al cliente de Tellermate en los números siguientes:

UK 0870 7877080; Francia 0899 70 10 72; Alemania 01805 835537;
Suiza 0848 835537; España 900 505 899; Austria 0810 001250